



OPTIMALIZUJTE VAŠI ÚDRŽBU VE 4 KROCÍCH

PCM EcoMoineau™ MX



PCM

keep it moving

1

Odšroubujte a sundejte
pojistný kroužek

2

Posuňte sací přírubu
aby podepřela potrubí




4

Vyjměte / vyměňte
rotor a stator

3

**Sejměte inspekční
poklopy** a odšroubujte
hlavu rotoru z hřídele





**VYUŽIJTE NAŠI ZKUŠENOST
A SLEDUJTE NOVÉ TRENDY
A NOVINKY**

PCM

keep it moving